

ГОРОДСКАЯ КОРМУШКА ДЛЯ ПТИЦ


Снегирь 2.3.4

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ


ГОРОДСКАЯ УСТАНОВКА НА КРОНШТЕЙН (В МОДИФИКАЦИИ 4 ОТСУТСТВУЕТ)

ВЫБРАТЬ МЕСТО УСТАНОВКИ КОРМУШКИ. КРИТЕРИИ:

1. Удобство наблюдения за птицами
2. Удобство открытия створок окон, форточек и т.д
3. Удобство подачи корма в зимний период
4. Солнечная сторона желательна, ветровая обстановка учитывается.



Наметить место крепления кронштейна, отметить оба отверстия. Просверлить одно верхнее отверстие 2-3 мм



Закрепить кронштейн одним саморезом, проверить вертикальность установки кормушки, открытия створок и т.д. Просверлить второе отверстие и ввернуть второй саморез после проверки. В случае необходимости внести поправки вторым отверстием.



Примерить кормушку, «рассадить» снегирей. Желательно применение клея (в комплекте). Снегирей можно крепить на специальных жердочках опор, вертикальных стенках, горизонтальных крышках, в желобах, по вашему желанию. Установить кормушку на кронштейн.

Установить шайбу с прорезью на кронштейн. Верхнее отверстие кронштейна предназначено для крепления кускового корма (сало, мясо, хлеб и т.д.) Засыпать корм. Ждать прилета птиц.

ВНИМАНИЕ: Соблюдать правила максимальной безопасности при установке кормушки снаружи квартиры. Не привлекать детей. Не оставлять снаружи инструменты.



ЗАГОРОДНАЯ УСТАНОВКА НА ДЕРЕВО



Выбрать дерево удобное для наблюдения из вашего окна с ветвями не менее 30 мм диаметром в месте крепежа.


Подобрать верхнюю и нижнюю ветви крепежа с расстоянием между ними 0.6–1.2 м – в зависимости от модели кормушки. Ветви должны быть в одной вертикальной плоскости, обеспечивая вертикальность подвеса кормушки.

Закрепить петлю тросика в верхней точке кроны (трубочный обжим).

Продеть тросик в отверстие крышки, разрез верхней шайбы, отверстие кормушки, отверстие нижней шайбы, закрепить обжимом на необходимой высоте.

Закрепить петлю тросика в нижней точке кроны (трубочный обжим), обеспечив вертикальность конструкции и минимальное натяжение тросика подвеса.

ЗАГОРОДНАЯ УСТАНОВКА НА ДЕРЕВО



Выбрать место установки. Критерий – видимость из окна вашего дома.

Подобрать опору диаметр до 34 мм: труба, стержень, планка и т.д. в зависимости от выбранной несущей поверхности (земля, сугроб, и т.д.) необходимой длины.

Установить опору вертикально.

Повесить сверху кормушку через нижнее отверстие до упора в верхнюю крышку.

МОДИФИКАЦИЯ

- СНЕГИРЬ 2
- СНЕГИРЬ 3
- СНЕГИРЬ 3+
- СНЕГИРЬ 4

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Кормушка – 1 шт | <input type="checkbox"/> Клей – 1 тюбик |
| <input type="checkbox"/> Снегири – 2–4 шт
(в зависимости от модели) | <input type="checkbox"/> Тросик – 1.2 м |
| <input type="checkbox"/> Кронштейн – 1 шт | <input type="checkbox"/> Трубочные обжимы – 4 шт |
| <input type="checkbox"/> Саморезы – 2 шт | <input type="checkbox"/> Шайбы фиксации – 2 шт |